

Настройка роутера NETGEAR WGR614

Подключите устройство к компьютеру проводом, поставляющимся в комплекте. Откройте "Internet Explorer" и перейдите по адресу "http://192.168.1.1". Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.

Login: admin
Password: password

Выберите пункт меню "Установка / Основные настройки".



NETGEAR
SMARTWIZARD router manager
Wireless-G Router model WGR614v9

Основные настройки

Требуется ли при подключении к Интернету ввести информацию о подключении?
 Да
 Нет

Способ подключения к Интернету: PPTP

Имя пользователя: _____
Пароль: _____

Режим подключения: Всегда включено

Время бездействия перед отключением (в минутах): 5

Мой IP-адрес: _____
Маска подсети: _____
Адрес сервера: _____
IP-адрес шлюза: _____
ID/Имя подключения: _____

Адрес DNS (сервера доменного имени)
 Получить автоматически от поставщика услуг Интернета
 Использовать эти серверы DNS
Главный DNS: _____
Дополнительный DNS: _____

Маршрутизатор MAC-адреса
 Использовать адреса по умолчанию
 Использовать MAC-адрес компьютера
 Использовать этот MAC-адрес: 00:22:3F:D5:6F:A1

Применить Отмена Проверка

Укажите следующие настройки:

1 – Способ подключения к интернету – PPTP.

- 2 – Имя пользователя - логин с памятки абонента (vpn*****)
- 3 – Пароль - введите пароль с памятки абонента.
- 4 – Режим подключения – Всегда включено.
- 5 – Адрес сервера - Адрес VPN сервера (vpn.gorodtv.net).
- 6 – Адрес DNS (сервера доменного имени) – поставьте точку – Получать автоматически от поставщика услуг Интернета.
- 7 – Маршрутизатор MAC-адреса – поставьте точку - Использовать адрес по умолчанию.

Сохраните и примените настройки нажатием кнопки - Применить

Настройка Wi-Fi с шифрованием данных в роутере NETGEAR WGR614

Выберите пункт "Установка / Параметры беспроводного соединения".



Указать следующие настройки:

- 1 - Имя (SSID) - Произвольное название вашей сети. В дальнейшем ваша беспроводная сеть будет идентифицироваться именно по этому имени.
- 2 - Регион - Европа.
- 3 - Канал - Авто.
- 4 - Режим - В и G.
- 5 - Параметры безопасности - WPA-PSK [TKIP].
- 6 - Фраза-пароль - Введите свой ключ (пароль) для авторизации в вашей сети. (не менее 8 символов)

Сохраните и примените настройки нажатием кнопки - Применить