



Настройка цифрового телевидения на телевизорах LG


1. Для начала настройки нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления.
2. В появившемся на телевизоре окне, выберите вкладку НАСТРОЙКА, нажмите кнопку ОК.




3. Затем перейдите на вкладку АВТОПОИСК и нажмите ОК.



4. В появившемся меню выберите параметр КАБЕЛЬ и нажмите ОК. Если телевизор не предложит выбора типа подключения к ТВ КАБЕЛЬ, повторите п. 4, выбрав страну Финляндия или Другое (--)



5. В появившемся меню выберите следующие параметры: полный – для полного сканирования спектра (займет длительное время).



6. Нажмите ОК.