

Для того, что бы попасть в веб-интерфейс роутера, необходимо открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать 192.168.0.1, Имя пользователя - admin, Пароль – admin (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).

1. Слева выберите меню Сеть (Network), в появившемся списке выберите WAN.
2. В поле Тип WAN подключения (WAN Connection Type): PPTP
3. Имя пользователя (User Name): ваш логин по договору(памятка абонента)
4. Пароль (Password): ваш пароль по договору . В некоторых прошивках чуть ниже просит подтвердить пароль (Confirm Password)
5. Выберите Динамический IP адрес (Dinamic IP address)
6. В поле IP-адрес/Имя сервера (Server IP Address/Name ставим) - введите адрес сервера vpn.gorodtv.net
- 7 Режим подключения WAN (WAN connection mode) - Подключить автоматически (Connect Automatically)
8. После введения вышеперечисленных настроек нажмите Сохранить (Save). Интернет настроен.

**WAN**

Тип подключения WAN: PPTP/PPTP Россия

Имя пользователя: vpn099999  
Пароль: \*\*\*\*\*

Подключить Отключить Отключено!

Динамический IP-адрес  Статический IP-адрес

IP-адрес/Имя сервера: vpn.gorodtv.net

IP-адрес: 0.0.0.0  
Маска подсети: 0.0.0.0  
Основной шлюз: 0.0.0.0  
DNS: 0.0.0.0, 0.0.0.0

IP-адрес Интернет: 0.0.0.0  
Интернет DNS: 0.0.0.0, 0.0.0.0

Размер MTU (в байтах): 1420 (по умолчанию: 1420, не изменять без необходимости.)  
Максимальное время простоя: 15 минуты (0 означает, что подключение будет активным постоянно.)

Режим подключения WAN:  Подключить по требованию  Подключить автоматически  Подключить вручную

Сохранить

Настройка Wi-Fi соединения. В боковом меню перейдите в Беспроводной режим (Wireless). В открывшемся окошке вводите следующие настройки:

1. Поле Имя беспроводной сети (SSID): введите название беспроводной сети
2. Регион (Region): Russia
3. Канал (Chanel): Auto
4. Режим (Mode): 11bgn смешанный
5. Ширина канала (Channel Width): Авто (Automatic)
6. Включить беспроводное вещание и Включить широковещание SSID - ставьте галочки
7. Нажмите ниже кнопку Сохранить (Save)

**TP-LINK®** 300 Мбит/с беспроводной маршрутизатор  
Модель №

**Настройки беспроводного режима**

Имя сети: TP-LINK\_9415AA (Также называется SSID)  
Регион: Россия  
Предупреждение: Убедитесь, что вы правильно выбрали страну, чтобы соответствовать местным законам. Некорректные настройки могут вызвать помехи.

Режим: 11bgn смешанный  
Ширина канала: Авто  
Канал: Авто

Максимальная скорость передачи (Tx): 300 Мбит/с

Для включения/отключения беспроводного вещания используйте кнопку WiFi

Включить беспроводное вещание  
 Включить широковещание SSID  
 Включить WDS

**Сохранить**

Настройка безопасности Wi-Fi. В боковом меню перейдите в Защита Беспроводного режима (Wireless Security):

1. Выберите тип шифрования WPA-PSK/WPA2-PSK
2. Версия - Автоматически
3. Шифрование - AES
4. Пароль PSK (PSK Password): введите пароль на Wi-Fi сеть. Пароль не должен быть менее 8 символов
5. Нажмите внизу кнопку Сохранить (Save). После сохранения настроек будет предложено перезагрузить роутер, игнорируйте это требование (красная надпись внизу).

**Защита беспроводного режима**

Отключить защиту

**WPA-PSK/WPA2-PSK (Рекомендуется)**

Версия: WPA2-PSK

Шифрование: AES

Пароль PSK: 14948480  
(Вы можете ввести ASCII символы в диапазоне между 8 и 63 или

Период обновления группового ключа: 0 (в секундах, минимальное значение 30, 0 означ

WPA/WPA2 – Enterprise

Версия: Автоматическая

Шифрование: Автоматическая

IP-адрес Radius-сервера:

Radius-порт: 1812 (1-65535, 0 означает порт по умолчанию 1812)

Пароль Radius-сервера:

Период обновления группового ключа: 0